

家電コントローラー設置手順書

同梱物一覧

画像NO	品名	数量
1	家電コンロトーラー本体	1台
2	ACアダプター	1個



設定の前に ①あらかじめ、インテリジェントホームアプリとiRemocon WiFiアプリを、アプリストア からダウンロードします。

似た名前の別のアプリがあるため、間違えないようにご注意ください。





②Androidの場合、機種によっては、Wi-Fi通信を安定化させる機能またはアプリが設定されている場合があります。この場合は必ず解除してから、設定を行ってください。 設定につきましては、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

インテリジェントホーム 家電コントローラー

Wi-Fi設定手順

機器背面のモード切替スイッチを【Setting】にします。

電源アダプタを接続し、機器前面の【Power】ランプが点滅から 点灯に変わるまで待ちます。(約1分)

機器前面の【Power】ランプが点灯に切り替わりましたら、お手持ちのスマート フォンやタブレットのWi-Fi機能を用いてiRemoconの設定用アクセスポイントに 接続します。

Wi-Fi設定につきましては、お使いのスマートフォンの 取扱説明書をご覧ください。

SSID名: iRemoconSetup-000000の部分は機器背面に記載されているMACアドレスの下四桁になる為、機器ごとに異なります。

パスワードの入力を求められますので、機器背面に記載のある【設定用SSID 暗号キー】を入力し、「接続」をタップします。



3 INESI







お手持ちのスマートフォンやタブレットにてブラウザを立ち上げます。(【google chrome】、【safari】、【IE】等)

この際、Wi-Fi接続が【iRemoconSetup-0000】に接続されていることを確認します。

機器背面に記載のある【URL】直接入力します。

http://192.168.1.254

【ユーザー名】・【パスワード】を求められます。

機器背面に記載されている【ログインID】・【Password】を入力し、「ログイン」を タップします。

ログインID/admin パスワード/password



認証が必要	
http://192.168.1.254:80 サーバーでは、コ	ローザー名とパスワードが必要です。サー
ユーザー名: admin	
パスワード: •••••	
キャンセル	ログイン

右記画面が表示されます。

【STEP 1】下記にある「設定開始」をタップします。

iRemocon

iRemocon Wi-Fiの設定について

はじめに このたびは、itemacon Wi-Fiをお買い上げ混き紙にありびとうございます。 未開きとう時間にために、はしから以下の「SHUFI」の手術に従い、認定を行ってください。 # プラウザの「見み」かっとは時しないでください。

STEP 1 N+17時間でごわ用になる場合は、最初にお予持ちのH-17間目とクワリング (原則) から用になります。 本ののHHパンクを開発すてお予持ちのH-17間目と面積モ行うには、以下の「現金開始」パタンを用してください、 ※有限AMによる原語。HHバタンによる原語、その世界中的な現在れたはスタートアップマニュアルをご覧ください。

iRemocon



右記画面が表示されます。

【方法1】下記にある「検索」をタップします。

右記画面が表示されます。

一覧より該当の接続先Wi-Fi親機を選択し、「次へ」をタップします。

接続先のWi-Fi親機検索画面・ 🥹

58.7h	
S10	選択
gHub_45C152NC00131	0
BW38364J-1D7C20-g1	۲
8#38364.J-10748C-g1	0
8W383G4J-10748C-g2	Θ
uffalo-G-2178	0
tHub_3EX134N3014DE	0
NG6200-F272-G	0
024A5C56ECE	0
uffalo-G-E2F0	0.
06F3FF53F2D	0





右記画面が表示されます。 接続先Wi-Fi親機への接続設定を行います。 該当機器(Wi-Fi親機)の【暗号化キー】を入力します。 入力後「設定」をタップします。

暗号化キーの確認方法は、お使いのWi-Fi親機の取扱説明書 をご覧ください。 CACの『無線LANルーターレンタル』をご利用の方は、 親機の背面にあるシールに記載されています。

豊暁先≋i-fi親機への接触	REEAL & 17613-9 e	
疫続先Wi-Fi親機のブロ∶	ファイル	
SSID	CBW383G4J-1D7C20-g1	<u>-</u> 27
暗号化キー 崇	c8e6f3fc3382	
		※ 暗号化キーは接続先mi-Fi親機の説 明書や機械本体に記載されています。

右記画面が表示されれば設定完了となります。

ブラウザ画面はこの段階で閉じていただいて構いません。

設定完了	

設定の変更を行いました。

本体底面のスイッチを動作させたいモードの位置に切り替えてください。 スイッチの切り替えを行うと自動的に再起動します。

スイッチ切り替え後iRemocon Wi-Fiを使用する端末の接続先をWi-Fi親機に変更して アブリからiRemocon Wi-Fiの登録設定を行ってください。



※動作モードについてはスタートアップマニュアルをご確認ください。 III-FI製機との接続がうまくできない場合は、入力した暗号化キーが間違っていないかを確認の上 II-FI製機の設定情報やマニュアルをご確認ください。 もう一度設定を行う場合は、本体底面のモードスイッチを「SETTING」に切り替えてから再設定 をしてください。



Wi-Fiの設定を、設定開始前に戻します。 ご自宅のWi-Fi親機に接続先を戻してください。

iRemocon WiFiアプリを開きます。





iRemoconの初期設定と言う画面が表示されます。 画面右下の「次へ」をタップします。



nの初期設定

ください。 、お手得当

右記画面内容の設定は既に手動で設定済みの為、特に作業せず「次へ」を タップします。

右記画面が表示されたら、右下の「設定開始」をタップします。



iRemocon検索中の表示後、【登録・設定】の画面に切り替わります。 画面左上に表示されている「IPアドレスとMACアドレス」の帯をタップします。

【サービス利用までの流れ】の画面に切り替わります。 右下の「次へ」をタップします。



サービスご利用までの近れ	
intelligentHome等の外部サービスと Harmocon Wi Fiの連携を行うには次の手用で設定を行ってください。	
1番茄右下の「次へ」ボタンを押して、iPermocon Wi-Fiの初期設定を向了させてください。	
マ 2外部サービスのアプリを起動し、Hermocon Wi Fiの発動ラベルにある「Stelal Number」と「機器パスワード」を設定してください。	
以上の敬定が向了しましたら、外部サービスのアプリケーションからもりモコン操作を行うことが可能となります。	
	201
	CREAT

£ ♥ ■ 1134

20



【ID】・【パスワード】の入力は不要です。 【無料で会員登録(Webへ)】の登録は不要です。 画面右下の「次へ」をタップします。



【名前の登録】の画面に切り替わります。

機器MACアドレスの下に表示されている枠内にiRemoconの名前を入力します。

101		🛠 🐨 🖬 12:09
×	サービスご利用までの流れ	
	8#088	
	iRemoconに名前を付けてください。	
	BIO 17 20 15 15	
	例のビング	
101	部戸線作モードを活動する合い営業を「ひらから」「ジリド」「美田記号」で入力して下さい。 今らい営業の支配に高き、満年的リビング・ラムとなった。 ボノニークで「商業用作をなます」からの営業用が実行モードをオンにしてご用くたさい。	
	multi-r	
1.000		

名前登録後、「次へ」をタップします。

※音声モードは使用いたしませんので下段の枠内は入力不要です。



【リモコンのデザインを選択してください】の画面に切り替わります。

表示されている中からいずれかを選択し右側に【レ】が表示されていることを 確認後、画面右下の「次へ」をタップします。





 Downloading...

 約3日中...

 しばらくだがちください。。

 といい

 といい



登録したい機器を選択します。

インテリジェントホームでは、エアコンと照明のみ使用できます。



サービスご利用までの流れ

カーとパターンを選び. moon本品を対象機動の正要近くに向け

1 SA

エアコン

V3-9-

エアコン・照明共に、【メーカー】と【パターン】を選択します。

パターンは各家電で異なりますので適応しているものを選択してください。

<u> 実際に試す必要があります</u>!

選択後画面右下の「テスト送信」をタップします。

初回選択時のパターンで設定できなかった場合は画面上の「次のパターンで 送信」をタップします。

全てのパターンで設定ができなかった場合は下記画面となり「キャンセル」を タップし手動での設定を行います。



サービスご利用までの流れ パモコンデータを登録します(複数登録号

機器が反応した場合は「登録」をタップします。

【リモコンデータを登録します】の画面に戻り該当の家電名称右側に【レ点】が 表示されていることを確認し、「次へ」をタップします。

【外出先からの操作設定】の画面が表示されます。

設定上変更出来ませんので、表示されている【ON】になっているままの状態で 画面右下の「次へ」をタップします。





画面に従い設置するiRemoconの【機器 Password】を入力し、入力後画面右下の「完了」をタップします。

※大文字・小文字の区分を行い、入力します。



処理中の画面が表示され、元の画面に戻り【iRemoconへアクセス中】の画面 が自動で表示され、【登録・設定】のIPアドレスとMACアドレスが表示されてい る画面に戻ります。

【登録・設定】の画面に戻った段階で、IPアドレス左側のアイコン内が青で表示 され、設定した名称が反映されていることを確認します。



MACアドレス : 88:08:12:00:1F:15

画面左上に表示されている「メニューボタン」(三本線のボタン)をタップします。



「外部サービス連係操作」をタップします。





右記画面が表示されますので、登録した該当の家電が対象のボタン全てで動 作するか確認します。

全てのボタンが動作すれば、設定は完了です。 動作しないボタンがあった場合は、次の項目へ進みます。



学習リモコン

動作しないボタンがあった場合は、先ず客先家電のリモコンで該当の設定温度等にリモコンを合わせ運転の入り切りを行います。

(右記表示は一例です。学習前は切の状態にしておきます。)

信号を出す準備をし、ネイティブアプリのメニューより【リモコンを学習する】を選択します。

表示された画面下部分の学習モードを「ON」へタップします。



WRE-F

CENIC



メニュー画面より「外部サービス連係操作」をタップします。



/ オクンち申して、村田の根田を選択し、単国上部のクフロ 山の相互の副田からホタンを知くり点、申してください。 早年一下手「COF」としてください。 てください。

781-1



インテリジェントホーム 家電コントローラー

インテリジェントホームアプリを開きます。



【ユーザー名】【パスワード】を入力し、「ログイン」をタップします。



ホーム画面が表示されますので、画面右上の「メニューボタン」をタップし、メ ニューー覧を表示させます。



「デバイスの追加」をタップします。





右記画面が表示されますので、「家電コントローラー」をタップします。

R9				
機器の登録・変	更 FIZから潮Rしてください。			
KRD2ho-5-	»»» ©	NUBR (RVAL-FTT)	88 (898-1777)	0
***	***>4- (\$48->15)	(08>4- (\$48-141)	e-2429-	0

機器の管理	Φ±	×
家電コントローラー		
戻る デバイスの進加		



「次へ」をタップします。



「家電コントローラー」をタップします。(画像ごとタップします。)

右記画面が表示されますので、「始める」をタップします。

iRemocon本体背面の【シリアル番号】【機器パスワード】(※)を入力します。大文字、小文字の区別があります。



Smartphone Home Electr	onice Controller		
iR	emocon本体のシリアル番号(本体表)	尼:Serial Number)と	
)を入力してください。	
機器	NAワート(本体表記:機器Password		
機器	シリアル番号:		

(※)本体裏面の、【シリアル番号】(本体表記:Serial Number)と【機器パスワード】(本体表記:機器 Password)の位置





【シリアル番号】・【機器パスワード】を入力後、「認証をする」をタップします。

家電コントローラー
ne Electronics Controller
iRemocon本体のシリアル番号(本体表記:Serial Number)と 機器パスワード(本体表記:機器Password)を入力してください。 シリアル番号: 4kP666E030000751 機器パスワード:

右記画面が表示されましたら登録完了です。

「完了」をタップし、画面を【機器の登録・変更】へ戻します。

登録が成功すると、家電コントローラーアイコン右上に【①】が表示されます。 (家電コントローラーは、一つのゲートウェイに対して1台まで設置可能です。) 以上で、インテリジェントホームアプリへの機器登録が完了となります。

く 戻る	総務の	機器の管理		
機器の登録・変更 MBROMRETPORTER TRZDEWRUT //</th				
R52260-9-	^{2,55} 0	RRBR (878-177)	28 (X75-517)	
¥78 0	885>4- (848-F24)	(06>A- (¥A¥-F.5.1)	e-252027- O	
	F7-2029-	4-1014		

画面左上の「<戻る」をタップし、ホーム画面に戻ります。