

☆困った時はまず確認！！

ブロードネットマックス製ケーブルモデム

BCW610J

ご使用前に必ずご確認ください

ケーブルモデムについて

●ケーブルモデムのリセットについて

- ・ パソコンを買い換えた場合（または、接続をルータまたは無線LANに変更した）
- ・ ケーブルモデムのランプが正常時でない場合（下図を参照）

※インターネット・メール共に繋がらない場合には、ケーブルモデムのリセットをお願いします。


<方法>

- ① パソコンが起動している場合は終了します。
（ルータ、無線LANを使用している場合はこちらの電源も切ります）
- ② ケーブルモデムの後ろ側の電源プラグを抜きます。
- ③ 15秒程したら、再度電源プラグを差込みます。
- ④ 下の図を参考にモデムのランプが点灯するのを待ちます。
- ⑤ パソコンを起動します。
（ルータまたは無線LANをお使いの場合は、ルータまたは無線LANの電源を入れたあとにパソコンを起動してください）

● 正常時のモデムのランプ状態



5つのランプが点灯していれば正常です。



(POWER ・ DS ・ US ・ ONLINE ・ LINK)


※LINKは通信中は点滅します。

※LINKは接続機器が100BASE-Tの場合は緑に、

100BASE-TX・10BASE-Tの場合は橙に点灯・点滅します。


※DS・USは青に点灯します。

●電源が入っていない状態




本体裏側の電源プラグと電源アダプター（コンセント）の差込みを確認してください。

●ケーブルモデムとパソコンがLANケーブルで接続されていない状態
または、パソコンの電源が切れている状態（LINK 消灯）



※パソコンによって、またはその他ネットワーク機器をお使いの場合は、LINK ランプは点灯した状態になります。

●CACのセンターと通信していない状態（ONLINE が点灯していない）



※電源プラグ投入（リセット）後、しばらく（約2分～3分）しても上記状態が続いている場合は CACまでご連絡下さい。